

Benutzerhandbuch

SyncMaster TS190C TS220C TS240C

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Die Logos SAMSUNG und SyncMaster sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn
 - (a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
 - (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
 (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

In diesem Handbuch verwendete Symbole



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Symbole für Sicherheitshinweise

	Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Vorsicht	Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
\Diamond	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.
0	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

Reinigung

Reinigung

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.


Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.



- 1. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus.
- 2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Bildschirm ab.



Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.




3. Wischen Sie die Anzeige des Monitors mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.



Verwenden Sie für den Bildschirm keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.



 Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.



4. Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie es gründlich aus, um die Verkleidung des Bildschirms zu reinigen.




- 5. Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.
- 6. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer ein.


Absichern des Einbaubereichs

 Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur im Innern des Geräts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschädigung des Geräts führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Geräts mindestens den unten abgebildeten Abstand einhalten.



Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.





Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

Bei Hochglanzmodellen können sich auf der Oberfläche weiße Flecken bilden, wenn in der Nähe ein Luftbefeuchter mit Ultraschall verwendet wird.



Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110), wenn das Innere des Bildschirms gereinigt werden muss. (Es wird eine Servicegebühr erhoben.)

Sicherheitshinweise

Strom und Sicherheit



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.



Warnung



Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Schließen Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose bzw. Steckerleiste an.

Andernfalls kann die Steckdose überhitzen und einen Brand verursachen.



Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

• Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

• Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.



Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Belasten Sie das Netzkabel nicht mit einem schweren Gegenstand.

 Ein beschädigtes Netzkabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Wenn die Stifte des Netzsteckers oder der Steckdose durch Fremstoffe (Staub usw.) verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.





Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, während das Gerät verwendet wird.

Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.



Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere als von Samsung gelieferte zugelassene Produkte.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

 Wenn im Gerät ein Problem auftritt, ziehen Sie das Netzkabel ab, um das Gerät vollständig stromlos zu machen.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird die Stromzufuhr nicht völlig unterbrochen.



Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Installieren



Warnung



Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in einem kleinen Raum mit schlechter Belüftung, wie ein Bücherregal oder ein Wandschrank.

 Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.



Bewahren Sie die Verpackungsfolie des Geräts an einem Ort auf, der nicht für Kinder zugänglich ist.

Kinder könnten daran ersticken.



Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.

 Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.



Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.



Vorsicht



Achten Sie darauf, das Gerät beim Transport nicht fallen zu lassen.

• Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen oder zu Verletzungen kommen.



Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.

Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden.



Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.



Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

 Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.



Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen oder extremen Temperaturen oder ein Flughafen oder Bahnhof, wo das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum im Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

 Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110), bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.

Betrieb





Das Gerät steht unter Hochspannung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110).



Schalten Sie vor dem Transport des Geräts den Netzschalter aus, und ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen angeschlossenen Kabel ab.

 Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110).

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät könnte herunterfallen, und Ihr Kind könnte sich verletzen.



Wenn das Gerät herunterfällt oder außen beschädigt ist, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110).

• Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Legen Sie keine schweren Gegenstände, Spielzeug oder Süßigkeiten auf die Oberseite des Geräts.

 Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunter fallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.



Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

 Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

- Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- Berühren Sie bei einem Gewitter nicht das Netzkabel oder das Antennenkabel.



Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

 Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

• Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.



Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.

 Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.



Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münze, Haarnadeln usw.) oder brennbaren Objekte (Papier, Streichhölzer usw.) in die Lüftungsöffnungen oder Anschlüsse des Geräts.

- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.

- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 110).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.





Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.

 Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, aktivieren Sie den Energiesparmodus oder einen Bewegtbild-Bildschirmschoner.



Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

 Andernfalls kann es durch angesammelten Staub, Überhitzung, elektrischen Schlag oder Leckstrom zu einem Brand kommen.



Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.

Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.



Stapeln Sie Netzteile nicht.

• Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Schützen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
- Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.



Stellen Sie das Netzteil nicht in die Nähe eines Heizgeräts.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Bewahren Sie das Netzteil in einem gut belüfteten Raum auf.



Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.



Stellen Sie den Bildschirm nicht auf den Kopf. Transportieren Sie ihn nicht, indem Sie ihn am Ständer halten.

 Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.



Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Gönnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Geräteverwendung eine Pause von 5 Minuten.

• Die Augen werden weniger ermüdet.



Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.



Bewahren Sie die kleinen mit dem Gerät verwendeten Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels oder der Ständerhöhe vorsichtig.

- Andernfalls könnten Finger oder Hände von Kindern stecken bleiben und verletzt werden.
- Wenn Sie das Gerät übermäßig kippen, kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

• Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, wenn Sie Kopfhörer verwenden.

Insbesondere Töne mit hoher Lautstärke könnten langfristig Gehörschäden verursachen.

Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts



Verwenden Sie das Gerät in der richtigen Haltung wie folgt:

- Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Rücken.
- Lassen Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Auge und Bildschirm, und blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.
 - Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.
- Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit dem Handrücken.
- Halten Sie die Ellenbogen ungefähr in einem rechten Winkel.
- Stellen Sie die Höhe des Gerät so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90° beugen können, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS	2 2 2	Copyright In diesem Handbuch verwendete Symbole Symbole für Sicherheitshinweise
	3 3 4 4	Reinigung Reinigung Absichern des Einbaubereichs Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung
	5 6 8 12	Sicherheitshinweise Strom und Sicherheit Installieren Betrieb Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts
VORBEREITUNG	18 18 19	Überprüfen des Inhalts Entfernen der Verpackung Überprüfen des Lieferumfangs
	20 20 22 23	Bauteile Tasten auf Vorderseite Rückseite Seitenansicht rechts
	24 24 25 25 26 28	Installieren Befestigen des Standfußes Anpassen von Neigung und Höhe Drehen des Monitors Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes Schloss für den Diebstahlschutz
ERWENDEN VON "ZERO CLIENT"	29	Info zu "Zero Client"

	30	Verbinden zur Nutzung von "Zero Client"
	30	Anschluss über D-SUB-Kabel (analoger Typ)
	30	Anschließen mit einem DVI-Kabel
	31	Anschließen von Kopfhörern oder
	31	Lautsprechern Anschließen eines Mikrophons
	32	Verbinden mit einem Server (LAN/USB-
	02	Verbindung)
	33	Verwenden von "Zero Client"
	33	Anmelden
	33	Nachrichtenfeld
	35	Symbolleiste
ANSCHLIEßEN UND	58	Vor dem Anschließen
VERWENDEN EINES	58	Vorbereitungen vor dem Anschließen
EXTERNEN GERÄTS	59	Anschließen und Verwenden eines PCs
	59	Anschließen an einen PC
	61	Treiberinstallation
	62	Einstellen der optimalen Auflösung
	63	Ändern der Auflösung mithilfe eines PCs
	66	Anschließen an die Stromversorgung
BILDSCHIRMKONFIGURA	67	Helligkeit
TION	67	Einstellen der Helligkeit
TION	68	Kontrast
	68	Konfigurieren von Kontrast
		, and the second
	69	Schärfe
	69	Konfigurieren von Schärfe
	70	SAMSUNG MAGIC Bright
	70	Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright
	71	SAMSUNG MAGIC Angle
	71	Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Angle

	73 73	Grob Anpassen von Grob
	74 74	Fein Anpassen von Fein
KONFIGURIEREN DES FARBTONS	75 75	SAMSUNG MAGIC Color Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Color
	76 76	Rot Konfigurieren von Rot
	77 77	Grün Konfigurieren von Grün
	78 78	Blau Konfigurieren von Blau
	79 79	Farbtemp. Konfigurieren der Einstellungen für die Farbtemp.
	80 80	Gamma Konfigurieren von Gamma
GRÖßENÄNDERUNG ODER VERSCHIEBEN DER	81 81	H-Position und V-Position Konfigurieren von H-Position und V-Position
ANZEIGE	82 82	Bildgröße Ändern des Bild- Bildgröße s
	83	H-Position (Menü) und V-Position (Menü) Konfigurieren von H-Position (Menü) und V- Position (Menü)
SETUP UND RESET	84 84	Reset Initialisieren von Einstellungen (Reset)
	85 85	Sprache Ändern der Sprache

	86	Konfigurieren von AutoAbschaltung
	87 87	Abschalttimerwert Konfigurieren von Abschalttimerwert
	88	PC/AV-Modus Konfigurieren von PC/AV-Modus
	89	Tasten-WdhZeit Konfigurieren von Tasten-WdhZeit
	90 90	Benutzerd. Taste Konfigurieren von Benutzerd. Taste
	91 91	Autom. Quelle Konfigurieren von Autom. Quelle
	92 92	Anz. dauer Konfigurieren von Anz. dauer
	93 93	Transparenz-Menü Ändern des Transparenz-Menü
MENÜ INFORMATIONEN U.A.	94 94	INFORMATIONEN Anzeigen von INFORMATIONEN
	94	Konfigurieren von Helligkeit auf dem Startbildschirm
INSTALLIEREN DER SOFTWARE	95 95	Natural Color Was ist Natural Color?
	96 96 97	MultiScreen Installieren der Software Entfernen der Software

HANDBUCH ZUR FEHLERBEHEBUNG	98	Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung- Kundendienstcenter
	98 98 98	Testen des Geräts Überprüfen von Auflösung und Frequenz Überprüfen Sie folgenden Punkte.
	101	F & A
TECHNISCHE DATEN	103	Allgemein
	105	Energiesparmodus
	106	Tabelle der Standardsignalmodi
ANHANG	110	Kontakt zu SAMSUNG WORLDWIDE
	115	Ordnungsgemäße Entsorgung
	115	Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
	115	Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Gerät
	116	Terminologie


1.1 Überprüfen des Inhalts

1.1.1 Entfernen der Verpackung

1 Öffnen Sie die Verpackung. Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu beschädigen, wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Instrument öffnen.



2 Entfernen Sie das Styropor vom Gerät.



3 Überprüfen Sie die Komponenten und entfernen Sie das Styropor und Kunststoffhülle.



- Das Aussehen und die Komponenten k\u00f6nnen von dargestellten Bild abweichen.
- Diese Abbildung dient nur als Beispiel.




4 Bewahren Sie die Kiste an einem trockenen Platz auf, damit Sie sie zur Verfügung haben, wenn das Gerät später einmal transportiert werden muss.

1.1.2 Überprüfen des Lieferumfangs



- Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wenn etwas fehlt.
- Das Aussehen des lieferbaren Zubehörs und der lieferbaren Teile kann vom dargestellten Bild abweichen.

Komponenten





- Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.
- Der mitgelieferte Sockel enthält eine Leiterplatte. Gehen Sie vorsichtig mit dem Sockel um.


Separat erhältliche Teile



Sie können die folgenden Teile beim nächstgelegene Einzelhändler erwerben.



HDMI/DVI-Kabel




D-Sub-Kabel

1.2 Bauteile

1.2.1 Tasten auf Vorderseite





Symbole	Beschreibung		
	Öffnen oder Schließen des On Screen-Display (OSD)-Menüs oder Rückkehr zum letzten Menü.		
	 OSD-Sperre: Beibehalten der aktuellen Einstellungen oder Sperren der OSD-Steuerung, um unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen zu verhindern. 		
	Drücken Sie zum Sperren der OSD-Steuerung die Taste MENÜ		
	[MENU] fünf Sekunden lang.		
	Drücken Sie zum Entsperren der gesperrten OSD-Steuerung die		
MENU	Taste MENÜ [MENU] länger als fünf Sekunden.		
	Wenn das Bildschirmmenü gesperrt ist,		
	 können Helligkeit und Kontrast eingestellt und INFORMATIONEN angezeigt werden. 		
	 Drücken Sie die Taste , um die Funktion Benutzerd. Taste zu verwenden. (Die vor dem Sperren der OSD-Steuerung festgelegte Funktion Benutzerd. Taste ist auch verfügbar, wenn die OSD-Steuerung gesperrt ist.) 		


1

Vorbereitung

Symbole	Beschreibung	
	Konfigurieren Sie Benutzerd. Taste , und drücken Sie []. Die folgenden Optionen werden aktiviert. SAMSUNG Angle - SAMSUNG Bright - Bildgröße	
[4.]	Um Benutzerd. Taste zu konfigurieren, wechseln Sie zu SETUP & RESET → Benutzerd. Taste, und wählen Sie den gewünschten Modus aus.	
△/ ▼	Navigieren zum oberen oder unteren Menü oder Ändern des Wertes einer Option im OSD-Menü.	
•	Einstellen der Helligkeit des Bildschirms.	
□/@	Bestätigen einer Menüauswahl. Durch Drücken der Taste [¬/e] können Sie die Eingangsquelle (Digital/Analog) ändern, wenn das OSD-Menü nicht angezeigt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten oder die Eingangsquelle durch Drücken der Taste [¬/e] ändern, wird auf dem Bildschirm oben links die aktuelle Eingangsquelle angezeigt.	
AUTO	Drücken Sie die Taste [AUTO], um die Bildschirmeinstellung automatisch durchzuführen. Nur im Analog-Modus verfügbar. Wenn Sie die Auflösung unter "Eigenschaften von Anzeige" ändern, wird die Funktion Autom. Einstellung aktiviert.	
Ф	Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirms.	
(Netzleuchte)	 Die Netzanzeige leuchtet, wenn das Gerät ordnungsgemäß arbeitet. Einzelheiten zur Stromsparfunktion finden Sie unter "11.2 Energiesparmodus". Um den Stromverbrauch zu reduzieren, wird empfohlen, das Netzkabel abzuziehen, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. 	
(b)	Schalten Sie das Gerät ein oder aus.	

1.2.2 Rückseite






Anschluss	Beschreibung
	Anschließen an ein USB-Gerät.
	Zur Verbindung mit einem PC über ein LAN-Kabel.
0	Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer.
◎ [] ◎	Zur Verbindung mit dem Monitor über das D-SUB-Kabel
• ==========	Zur Verbindung mit dem Monitor über das DVI-Kabel
⊚ [DC 14V OUT]	Stellen Sie die Verbindung zum () [DC 14V]-Anschluss des Monitors mit dem Verlängerungsnetzkabel her.
● [DC 14V IN]	Für den Anschluss des Netzteils.

1.2.3 Seitenansicht rechts







Anschluss	Beschreibung
	Zur Verbindung mit einem PC oder dem Sockel über das DVI-Kabel
(a) (iii) (b)	Zur Verbindung mit einem PC oder dem Sockel über das D-SUB- Kabel
©	Stellen Sie die Verbindung mit dem Anschluss ([DC 14V OUT]- am Sockel mit einem Verlängerungskabel her.
O [••]	Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer.
O [MIC]	Zum Anschließen eines Mikrofons
	Anschließen an ein USB-Gerät.

1.3 Installieren


1.3.1 Befestigen des Standfußes




Legen Sie als Schutz ein Tuch oder Polster auf eine ebene Oberfläche. Legen Sie das Gerät anschließend mit der Vorderseite nach unten oben auf das Polster.




Schieben Sie den Sockel in Pfeilrichtung in den Standfuß.




Entfernen Sie den Sicherungsstift erst, nachdem Sie den Standfuß befestigt haben.



Ziehen Sie die Schraube (mit einem Schraubenzieher oder einer Münze) an der Unterseite des Sockels fest an.



Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, nachdem Sie den Standfuß befestigt haben.



Sie können den Sicherungsstift nun entfernen und den Standfuß ausrichten.



- Achtung


Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und halten es nur am Standfuß.




1.3.2 Anpassen von Neigung und Höhe



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.






- Um die Höhe einzustellen, entfernen Sie den Sicherungsstift.
- Sie können den Neigungswinkel sowie die Höhe des Monitors anpassen.
- Fassen Sie das Gerät oben in der Mitte, und ändern Sie vorsichtig die Höhe.

1.3.3 Drehen des Monitors

Sie können den Monitor wie unten abgebildet drehen.






- Achten Sie darauf, den Standfuß vollständig auszuziehen, bevor Sie den Monitor drehen.
- Wenn Sie den Monitor drehen und der Standfuß ist nicht vollständig ausgezogen, schlägt die Kante des Monitors auf den Boden und wird beschädigt.
- Drehen Sie den Monitor nicht gegen den Uhrzeigersinn. Der Monitor könnte beschädigt werden.


1.3.4 Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes


Vor der Installation



Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.









Legen Sie als Schutz ein Tuch oder Polster auf eine ebene Oberfläche. Legen Sie das Gerät anschließend mit der Vorderseite nach unten oben auf das Polster.


Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Geräts.


Heben Sie den Standfuß an und nehmen Sie ihn ab.

Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes









- A Befestigten Sie die Wandhalterung oder den Standfuß hier
- B Halterung (separat erhältlich)

Richten Sie die Nuten an den entsprechenden Bauteilen der Wandhalterung oder des Standfußes aus und ziehen Sie die Schrauben an der Gerätehalterung fest.



Hinweise

- Wenn Sie eine Schraube verwenden, die länger ist als der Standard, können die inneren Bauteile des Geräts beschädigt werden.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Spezifikation für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation entsprechen.
 Befestigen Sie die Wandhalterung oder den Standfuß nicht mit übermäßiger Kraft. Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn die falschen Schrauben verwendet werden oder die Wandhalterung oder der Standfuß mit übermäßiger Kraft befestigt werden.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht den vorgegebenen Spezifikationen entspricht, oder wenn Sie die Wandhalterung selbst anbringen.
- Um das Gerät an der Wand zu montieren, müssen Sie eine Wandhalterung kaufen, /// die einen Abstand von mindestens 10 cm zur Wand bietet.
- Achten Sie darauf, nur einen standardmäßigen Wandhalterungssatz zu verwenden.

1.3.5 Schloss für den Diebstahlschutz

Durch das Schloss für den Diebstahlschutz können Sie das Gerät sogar im öffentlichen Bereich sicher verwenden. Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hängen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Das Sicherheitsschloss ist gesondert lieferbar.



So schließen Sie die Verriegelung für den Diebstahlschutz ab:

- 1 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung für den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.
- 3 Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses für den Diebstahlschutz an der Rückseite des Geräts ein.
- 4 Verriegeln Sie das Schloss.



- Eine Verriegelung für den Diebstahlschutz ist gesondert erhältlich.
- Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Verriegelungen für den Diebstahlschutz können im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.

2.1 Info zu "Zero Client"


Der "Zero Client" verwendet ein Linux-Betriebssystem. Wenn der Client eine Verbindung mit einem Server herstellt, auf dem der Citrix XendDesktop/XenApp-Service verfügbar ist, werden Informationen zu Tastatur, Maus, Audio/Video und Anzeigedaten über das Netzwerk vom Client an den Server übertragen.

Kompatible Server

- Citrix XenDesktop/XenApp-Server
 - Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server mit installiertem Terminal Service und Citrix XenServer


2.2 Verbinden zur Nutzung von "Zero Client"

2.2.1 Anschluss über D-SUB-Kabel (analoger Typ)




- 1 Verbinden Sie den [RGB IN]-Anschluss auf der Rückseite des Monitors über das D-SUB-Kabel mit dem [RGB OUT]-Anschluss des Sockels.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am Sockel an.
 - (Weitere Informationen finden Sie unter "3.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [□/@], um die Eingangsquelle in Analog zu ändern.

2.2.2 Anschließen mit einem DVI-Kabel




- 1 Verbinden Sie den [DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Monitors über das DVI-Kabel mit dem [DVI OUT]-Anschluss am Sockel des Standfußes.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und eine Steckdose an. Schalten Sie das Gerät dann mit dem Netzschalter am Sockel an.
 - (Weitere Informationen finden Sie unter "3.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [□/@], um die Eingangsquelle in Digital zu ändern.

2.2.3 Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern




1 Schließen Sie ein Audioausgabegerät (Kopfhörer, Lautsprecher usw.) an den [AUDIO OUT]-Anschluss hinten oder an den []-Anschluss an der Seite des Sockels an.

2.2.4 Anschließen eines Mikrophons



1 Schließen Sie das Mikrofon an den [MIC]-Anschluss auf der rechten Seite des Sockels an.

2.2.5 Verbinden mit einem Server (LAN/USB-Verbindung)



- 1 Verbinden Sie den [LAN]-Anschluss an der Rückseite des Sockels über das LAN-Kabel mit dem Server.
 - Nicht unterstützt bei Netzwerkgeschwindigkeiten von maximal 10 MB/s.
- 2 Schließen Sie USB-Geräte (Tastatur, Maus usw.) an den Anschluss [🖞] auf der Rückseite oder rechts am Sockel an.
 - (Stellen Sie zur Verwendung des $[\psi]$ -Anschlusses sicher, dass der Client mit dem Server verbunden ist.)

2.3.1 Anmelden



- Username: Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie zur Verbindung mit dem "Citrix"-Server verwenden.
- Password: Geben Sie das Passwort ein, das Sie zur Verbindung mit dem "Citrix"-Server verwenden.
- Domain: Geben Sie die Domäne ein, die Sie zur Verbindung mit dem "Citrix"-Server verwenden.
- B

Stellen Sie sicher, dass unter Network die Option Broker Server aktiviert ist.

2.3.2 Nachrichtenfeld

MagicRMS

Wenn der MagicRMS-Server aktiviert ist, werden Nachrichten, die vom Server empfangen werden, auf dem Bildschirm angezeigt.

Nachricht

Mit der Funktion Identity von MagicRMS können Sie den Hostnamen des Clients überprüfen.



Identity

Mit der Funktion Identity von MagicRMS können Sie den Hostnamen des Clients überprüfen.



Trennungsnachricht

Wenn die Verbindung des Clients mit dem Netzwerk getrennt wird, wird eine entsprechende Nachricht auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie in diesem Fall angemeldet sind, werden die verbundenen Desktops/Anwendungen getrennt und abgemeldet.



2.3.3 Symbolleiste

Network

Sie können die Netzwerk- und Servereinstellungen für den Client anzeigen und konfigurieren.




Local Network

Sie können die IP-Adresse für die Verbindung des Clients mit einem Netzwerk konfigurieren.

• Link Speed & Duplex: Wählen Sie einen Netzwerkverbindungstyp und die Geschwindigkeit aus.



 Deaktivieren Sie Enable DHCP, und geben Sie die IP-Adresse ein, wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden möchten.



• Wählen Sie **Enable DHCP** aus, um DHCP zu verwenden.



Name Servers

Konfigurieren Sie die **DNS Domain** und den **DNS Server** auf dem Client.


• Legen Sie die **DNS Domain** fest.



Legen Sie die **DNS Servers** fest. Mithilfe von "," können mehrere **DNS Server** angegeben werden (z. B. 192.168.0.1,192.168.1.1).



DHCP Options



Konfigurieren Sie beim Systemstart **DHCP Options IDs**, um über DHCP automatisch mehrere Einstellungen für den Client gleichzeitig zu konfigurieren.

- Stellen Sie sicher, dass der Wert der Einstellung zwischen 128 und 254 liegt.
- Wenn diese Option konfiguriert ist, ersetzt die Einstellung die benutzerdefinierten Einstellungen.



Anforderungen

- Für Local Network muss Enable DHCP ausgewählt sein.
- Die Informationen für die Options-IDs müssen auf dem DHCP-Server konfiguriert sein.

Sicherheit


Client bietet eine Sicherheitsfunktion mit IEEE802.1x-Authentifizierung.

Verfügbare Modi

EAP-PEAP (MSCHAPv2, PEAP-Version Automatic)

EAP-TLS

Wählen Sie zur Verwendung dieser Funktion **Enable IEEE802.1x Authentication** aus, und geben Sie den **Authentication**-Modus an.



1 EAP-PEAP

Stellen Sie den Authentication-Modus auf EAP-PEAP ein, um den Modus EAP-PEAP zu verwenden.




Klicken Sie auf Properties, und geben Sie Username und Password zur Authentifizierung ein.



2 EAP-TLS


Stellen Sie den Authentication-Modus auf EAP-TLS ein, um den Modus EAP-TLS zu verwenden.



Klicken Sie auf **Properties**, und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen zur Authentifizierung. Bevor Sie ein Zertifikat auswählen können, müssen Sie die Authentifizierungsdatei mithilfe von **Certification Management** auf den Client kopieren.

- a. Geben Sie die Identity-Informationen ein.
- b. Wählen Sie eine **CA certificate**-Datei aus (*.der, *.pem, *.crt, *.cer).
- c. Wählen Sie eine Private key-Datei aus.


d. Geben Sie das Private key password ein.



3 Certification Management

Zur Verwaltung von Authentifizierungsdateien, die im Modus **EPA-TLS** verwendet werden, stehen die folgenden Menüoptionen zur Verfügung.

- a. Eine Option für das Kopieren einer Datei mit mehreren Methoden, einschließlich **USB Storage** (Die Datei wird in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Client kopiert.)
- b. Eine Option zum Löschen einer gespeicherten Datei



Broker Server

Geben Sie die Verbindungsdaten für den Citrix-Server ein.

• Geben Sie die IP-Adresse des Citrix Servers ein.



 Geben Sie den Default Username und die Default Domain an, die für die Verbindung mit dem Server verwendet werden.



Remote Management

Sie können die Einstellungen für Server konfigurieren, die den Client verwalten, Informationen zu den Servern eingeben oder den Status der Server anzeigen.

Einzelheiten zur Funktion MagicRMS finden Sie im MagicRMS-Benutzerhandbuch.

1 File Server

Address:	ftp://
Path:	
Username:	
Password:	

Konfigurieren Sie den FTP-Server, mit dem Sie sich verbinden möchten, um die Firmware auf dem Client zu aktualisieren. Die eingegebenen Informationen werden verwendet, um die Firmware des Clients beim Startvorgang zu aktualisieren.


- Address: Geben Sie die IP-Adresse des FTP-Servers ein.
- Path: Geben Sie den Path des FTP-Servers ein, auf dem die neue Firmware gespeichert ist.
- **Username**: Geben Sie den **Username** ein, den Sie zur Verbindung mit dem FTP-Server verwenden.
- Password: Geben Sie das Password ein, das Sie zur Verbindung mit dem FTP-Server verwenden.

_R

Anforderungen

- Stellen Sie sicher, dass der FTP-Server korrekt funktioniert.
- Die neue Firmware muss in einem kompatiblen Dateiformat vorliegen.

2 MagicRMS Connection



Geben Sie die Connection-Daten für die Verbindung mit dem MagicRMS-Server ein.


Multicast

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie automatisch eine Verbindung mit dem MagicRMS-Server herstellen möchten. Geben Sie die IP-Address und die Port-Nummer für Multicast an. Wenn dem MagicRMS-Server dieselbe IP-Adresse und Port-Nummer wie dem Client zugeordnet ist, wird automatisch eine Verbindung mit dem Client hergestellt.

Server Assignment


Wenn Sie die statische IP-Adresse und Port-Nummer des MagicRMS-Servers kennen, können Sie diese manuell eingeben, um eine Verbindung mit dem Server herzustellen.

3 MagicRMS Contact




Geben Sie Informationen zur Identifizierung des Clients in der MagicRMS-Konsole ein.

4 MagicRMS Status



Sie können den Verbindungsstatus des MagicRMS-Servers überprüfen. Prüfen Sie bei Verbindungsproblemen die Serververbindung, und wählen Sie Start, Stop oder Restart aus, um den Server zu starten.


Klicken Sie zur Detailanzeige von Einträgen in MagicRMS-Serverprotokollen auf View Log.



5 Network Tools

Sie können den Verbindungsstatus zwischen Client und Netzwerk mit den Network Tools überprüfen.

Ping



Mit dem Ping-Befehl können Sie den Status der Netzwerkverbindung für die eingegebenen IPs überprüfen.

Trace Route



Mit dem Befehl "Route" können Sie den Netzwerkverbindungsstatus für die eingegebenen IPs überprüfen.

Terminal Properties

Konfigurieren Sie die Eigenschaften des Clients.



System

1 Allgemein

 Terminal Name: Ändern Sie den Client-Namen. Der Standardname ist "TS_ + MAC Information".



• Reset the system setting to factory default: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Client-Einstellungen zurückzusetzen.

lacksquare Reset the system setting to factory default

Wählen Sie im Fenster **Notice**, das nach dem Aktivieren des Kontrollkästchens angezeigt wird, **Yes** aus. Die Einstellungen werden zurückgesetzt.



2 Power Management

 Kontrollieren Sie den Energieverbrauch des Clients, indem Sie die Einstellung Screen Off ändern. Der Client aktiviert den Modus Power Management, wenn er eine bestimmte Zeit inaktiv ist.



Sie können zwischen den folgenden Zeiteinstellungen wählen:

- Never
- 5 minutes
- 10 minutes
- 30 minutes
- 1 hour
- 2 hours


3 Time/Date

Stellen Sie die Uhr auf dem Client ein.

Zeitzone



Geben Sie die **Time Zone**-Informationen für den Client ein. Klicken Sie auf **Change**, und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.



Um die Sommerzeit zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable DayLight Saving**, und wählen Sie die entsprechende Stundenzahl aus.



Time/Date Format


- Time Format / Date Format: Geben Sie das Anzeigeformat für die Uhrzeit und das Datum in der Symbolleiste an.
- Time Servers: Geben Sie die Time Server-Informationen ein, die Sie online erhalten. Uhrzeit und Datum werden auf dem Client automatisch eingestellt.



Display

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die mit dem Client verbundenen Anzeigegeräte.

1 Orientation



Konfigurieren Sie die Bildschirmausrichtung des ausgewählten Anzeigegeräts.

Sie können zwischen Horizontal oder Vertical auswählen.

2 Resolution




Konfigurieren Sie die Auflösung des ausgewählten Anzeigegeräts.

Die verfügbaren Auflösungen unterscheiden sich je nach Anzeigegerät.


3 Multiple Display

Geben Sie an, wie Sie die Bildschirme verwenden, wenn zwei Anzeigegeräte mit dem Client verbunden sind.


 Wählen Sie Clone aus, um denselben Desktop auf beiden Bildschirmen anzuzeigen. Wenn Clone ausgewählt ist, werden dieselbe Orientation und Resolution für die Bildschirme angewendet.



• Wählen Sie Extend aus, um einen erweiterten Desktop auf beiden Bildschirmen anzuzeigen.




Der als primäres Anzeigegerät ausgewählte Bildschirm wird links dargestellt.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Set as the main screen**, um den ausgewählten Bildschirm als primären Bildschirm auszuwählen.



Wenn nur ein Anzeigegerät angeschlossen ist, ist die Multiple Display-Option deaktiviert.



Toolbar

Wählen Sie aus, ob Sie die Symbolleiste anzeigen oder die Tastenkombinationen auf dem Client verwenden möchten.


Always hide toolbar

Blenden Sie die Symbolleiste auf dem Bildschirm aus: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und minimieren Sie die Symbolleiste. Drücken Sie die entsprechende Tastenkombination, um die Symbolleiste wieder einzublenden.



Disable hotkey(CTRL-ALT-UP) to invoke toolbar

Verkleinern Sie die Symbolleiste durch Drücken der entsprechenden Tastenkombination (Strg+Alt+Nach oben). Um die Symbolleiste zu erweitern, klicken Sie auf die Pfeiltaste auf der minimierten Symbolleiste.






Die beiden oben genannten Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Sound

Stellen Sie den Ton auf dem Client ein.

• Volume: Passen Sie die Lautstärke über den Schieberegler an.

Mute: Schalten Sie den Ton stumm.



Input

1 Keyboard

Sie können die Tastatureinstellungen für den Client konfigurieren.


- Character Set: Legen Sie die auf dem Client verwendete Zeichenkodierungsmethode fest.
- Keyboard Language: Legen Sie die Tastatursprache fest.
- Repeat Rate: Legen Sie die Tastaturempfindlichkeit fest.



2 Mouse

Sie können die Mauseinstellungen für den Client konfigurieren.


- Mouse Speed: Konfigurieren Sie die Empfindlichkeit der Mausbewegungen.
- Buttons: Aktivieren Sie den Linkshändermodus der Maus.



Printer

1 LPDs

Konfigurieren Sie die LPD-Druckereinstellungen.



2 SMBs

Konfigurieren Sie die SMB-Druckereinstellungen.




Information

Sie können die Client-Informationen anzeigen.



Allgemein

- Firmware: Zeigen Sie die Version der Firmware auf dem Client an.
- Checksum: Zeigen Sie die Prüfsumme der Firmware auf dem Client an.
- Citrix Receiver: Zeigen Sie die Version des auf dem Client verwendeten Citrix Receivers an.
- Terminal Name: Zeigen Sie den Terminal Name des Clients an.



Hardware

- CPU: Zeigen Sie die CPU-Informationen des Clients an.
- CPU Busy: Zeigen Sie die aktuelle CPU-Auslastung des Clients an.
- Memory size: Zeigen Sie den gesamten Speicher auf dem Client an.
- Free Memory: Zeigen Sie den aktuell verfügbaren Speicher auf dem Client an.
- Resolution: Zeigen Sie die auf dem Client konfigurierte Anzeigeauflösung an.

System up Time: Zeigen Sie die Zeitdauer an, die der Client bereits läuft.

CPU:	AMD G-T44R Processor
CPU Busy:	17%
Memory size:	1650936 KB
Free Memory:	1416980 KB
Resolution:	1600x1200
System up Time	24 Min

Network

- IP Address: Zeigen Sie die auf dem Client konfigurierten IP-Informationen an.
- Subnet Mask: Zeigen Sie die auf dem Client konfigurierte Teilnetzmaske an.
- Default Gateway: Zeigen Sie den auf dem Client konfigurierten Default Gateway an.
- DHCP Lease: Zeigen Sie die Zeitdauer (in Sekunden) an, die zur Zuweisung einer IP-Adresse erforderlich ist, wenn auf dem Client DHCP verwendet wird.
- Speed & Duplex: Zeigen Sie die Geschwindigkeit und Duplexinformationen der Verbindung an, die verwendet wird, wenn der Client eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellt.
- Mac Address: Zeigen Sie die Mac Address des Netzwerkadapters auf dem Client an.

 IP Address :
 192.168.0.67

 Subnet Mask :
 255.255.255.0

 Default Gateway :
 192.168.0.1


 DHCP Lease :
 N.A

 Speed & Duplex :
 100Mb/s & Full

 Mac Address :
 D0:66:7B:87:52:9F

Open Source Notice

Sie können Details über die auf dem Client verwendeten Open Source-Komponenten anzeigen.



Hinweis zur Open Source-Lizenz

Bei Verwendung einer Open Source-Software, können die Open Source-Lizenzen über das Gerätemenü bezogen werden.

Der Open Source-Lizenzhinweis ist in englischer Sprache gehalten.


Shutdown

Sie können sich vom Client abmelden, ihn schließen oder neu starten.



1 Log-off from account "***"

Melden Sie sich beim Client ab, wenn Sie angemeldet sind. Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie beim Client angemeldet sind. Wählen Sie im Fenster Notice Yes aus, um sich abzumelden.



2 Shutdown the system

Sie können den Client schließen. Wählen Sie im Fenster Notice Yes aus, um den Client zu schließen.



3 Restart the system

Sie können den Client neustarten. Wählen Sie im Fenster **Notice Yes** aus, um den Client neuzustarten.



Remote Desktop

Sie können eine Liste der Desktops und Anwendungen (auf dem Citrix-Server) anzeigen, mit denen sich der Client verbinden kann, wenn er angemeldet ist.



Desktop List


1 Connect

Um eine Verbindung mit einem Desktop oder einer Anwendung in der Liste herzustellen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche **Connect**, oder doppelklicken Sie auf den gewünschten Desktop oder die gewünschte Anwendung.



Wenn eine Verbindung mit einem Desktop oder einer Anwendung hergestellt wurde, wird die Schaltfläche "Connect" für den Desktop oder die Anwendung in der **Desktop List** durch die Schaltfläche **Disconnect** ersetzt. Die Zeile des entsprechenden Desktops oder der entsprechenden Anwendung in der Liste wird wie folgt hervorgehoben.

Sie können sich mit mehreren Desktops oder Anwendungen verbinden. Die Namen der verbundenen Desktops und Anwendungen werden hervorgehoben.



2 Disconnect

Über die Schaltfläche **Disconnect** wird die Verbindung mit dem entsprechenden Desktop oder der entsprechenden Anwendung getrennt. Wenn die Verbindung getrennt wurde, wird gegebenenfalls eine Liste der verbundenen Desktops und Anwendungen angezeigt.




3 Aktual.

Um die **Desktop List** mit der Liste der Desktops und Anwendungen auf dem Citrix-Server zu aktualisieren, klicken Sie auf **Refresh**.

4 Reconnect

Sie können Desktops und Anwendungen anzeigen, die nicht angezeigt werden, obwohl sie mit dem Client verbunden sind. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Desktop oder die gewünschte

Anwendung. Die Zeile des entsprechenden Desktops oder der entsprechenden Anwendung in der Liste wird hervorgehoben.



Beispiel: Doppelklicken Sie auf Memo. Ein Editor-Fenster wird geöffnet.



Statussymbol

Netzwerksymbol: Zeigen Sie den aktuellen Netzwerkstatus über ein Symbol an.

1 Nicht mit dem Netzwerk verbunden.



Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt.



3 Mit dem Netzwerk verbunden.



Terminal Lock

Mit diesem Menü werden die Optionen **Network** und **Terminal Properties** gesperrt, sodass ihre Einstellungen nicht geändert werden können.

Die entsprechende Tastenkombination ist [STRG + ALT + F6].

So sperren Sie die beiden Optionen
 Drücken und halten Sie die Tastenkombination längere Zeit (ca. 8 Sekunden) gedrückt.
 Wenn die Sperre aktiviert ist, werden die gesperrten Optionen in der Symbolleiste wie unten dargestellt angezeigt.




So entsperren Sie die beiden Optionen

Drücken und halten Sie die Tastenkombination längere Zeit (ca. 8 Sekunden) gedrückt.

Beachten Sie, dass Sie zum Entsperren der beiden Optionen aufgefordert werden, das Passwort einzugeben.



3.1 Vor dem Anschließen



3.1.1 Vorbereitungen vor dem Anschließen

- Lesen Sie vor dem Anschließen eines externen Geräts das jeweilige Benutzerhandbuch.


 Die Anzahl und die Position der Anschlüsse an den externen Geräten ist modellabhängig.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschlüsse durchgeführt wurden.
 Wenn Sie das Netzkabel anschließen, während Sie die Anschlüsse durchführen, wird das Gerät möglicherweise beschädigt.
- Überprüfen Sie auf der Rückseite des Geräts die gewünschten Anschlüsse.

3.2 Anschließen und Verwenden eines PCs

3.2.1 Anschließen an einen PC


- Wählen Sie für Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.
- Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.

Anschluss über D-SUB-Kabel (analoger Typ)




- 1 Verbinden Sie den [RGB IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das D-Sub-Kabel mit dem RGB-Anschluss des Computers.
- Verbinden Sie das Netzteilkabel des Geräts mit einer Steckdose. und schalten Sie den PC ein. (Weitere Informationen finden Sie unter "3.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [□/@], um die Eingangsquelle in Analog zu ändern.
- Audio ist nicht verfügbar, wenn PC und Gerät über den [D-SUB]-Anschluss verbunden sind.

Anschließen mit einem DVI-Kabel



- 1 Verbinden Sie den [DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das DVI-Kabel mit dem DVI-Anschluss des Computers.
- Verbinden Sie das Netzteilkabel des Geräts mit einer Steckdose, und schalten Sie den PC ein. (Weitere Informationen finden Sie unter "3.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [☆/@], um die Eingangsquelle in Digital zu ändern.
- Es ist kein Ton verfügbar, wenn der PC und das Gerät über den [DVI]-Anschluss verbunden werden.

Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel



- 1 Verbinden Sie den [DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das DVI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des Computers.
- Verbinden Sie das Netzteilkabel des Geräts mit einer Steckdose. und schalten Sie den PC ein. (Weitere Informationen finden Sie unter "3.3 Anschließen an die Stromversorgung".)
- 3 Drücken Sie [□/@], um die Eingangsquelle in Digital zu ändern.
- Es ist kein Ton verfügbar, wenn der PC und das Gerät über den [DVI]-Anschluss verbunden werden.

3.2.2 Treiberinstallation



- Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Gerät einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.
- Der Installationstreiber befindet sich auf der zusammen mit dem Gerät gelieferten CD.
- Wenn die mitgelieferte Datei fehlerhaft ist, besuchen Sie die Samsung-Homepage (http://www.samsung.com), und laden Sie die Datei herunter.
- 1 Legen Sie die mit dem Gerät gelieferte CD des Benutzerhandbuchs in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Klicken Sie auf "Windows Driver".
- 3 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerätemodell aus der Modellliste aus.



Wechseln Sie zu "Anzeigeeigenschaften" und überprüfen Sie, ob die Auflösungs- und die Aktualisierungsrate korrekt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Windows-Betriebssystems.

3.2.3 Einstellen der optimalen Auflösung

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung angezeigt, wie Sie die optimale Auflösung einstellen.

Wählen Sie eine Sprache aus, und ändern Sie die Auflösung in den optimalen Wert.



- 1 Drücken Sie [▲/▼], um zu der gewünschten Sprache zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 2 Drücken Sie [MENU], um die Informationsmeldung auszublenden.



- Wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis zu dreimal angezeigt, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
- Die optimale Auflösung kann auch in der **Systemsteuerung** des PCs ausgewählt werden.

3

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

3.2.4 Ändern der Auflösung mithilfe eines PCs



- Passen Sie für eine optimale Bildqualität die Auflösungs- und Aktualisierungsrate auf Ihrem PC unter "Systemsteuerung" an.
- Die Bildqualität von TFT LCDs kann sich verschlechtern, wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt wird.

Ändern der Auflösung unter Windows XP

Öffnen Sie **Systemsteuerung** \rightarrow **Anzeige** \rightarrow **Einstellungen**, und ändern Sie die Auflösung.








Ändern der Auflösung unter Windows Vista

Öffnen Sie **Systemsteuerung** \rightarrow **Anpassen** \rightarrow **Anzeigeeinstellungen**, und ändern Sie die Auflösung.









3

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Ändern der Auflösung unter Windows 7

Öffnen Sie **Systemsteuerung** \rightarrow **Anzeige** \rightarrow **Bildschirmauflösung**, und ändern Sie die Auflösung.












3.3 Anschließen an die Stromversorgung



Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil. Schließen Sie anschließend das Netzteil an den [DC 14V IN]-Anschluss am Sockel an.



Schließen Sie das Verlängerungskabel an den [DC 14V]-Anschluss am Monitor und dem [DC 14V OUT]-Anschluss am Sockel an.



Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.



Das Netzteil kann nicht mit dem Anschluss auf der Rückseite des Monitors verbunden werden.

Konfigurieren Sie Bildschirm-Einstellungen wie Helligkeit und Farbtemperatur.

4.1 Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt das Bild heller erscheinen.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGIC Bright im Optimalkontrast-Modus ist.

4.1.1 Einstellen der Helligkeit

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Helligkeit zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/↩]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie die Helligkeit mit der Taste [▲/▼] an.

4.2 Kontrast

Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICColor im Vollständig- oder Intelligent-Modus ist.

4.2.1 Konfigurieren von Kontrast

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Kontrast zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/⊕]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie den Kontrast mit der Taste [▲/▼] an.

4.3 Schärfe

Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICColor im Vollständig- oder Intelligent-Modus ist.

4.3.1 Konfigurieren von Schärfe

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Schärfe zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/ℯ]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie die Schärfe mit der Taste [▲/▼] an.

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Dieses Menü bietet eine optimale Bildqualität für die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für Öko-Sparmodus Ein ausgewählt ist.

Diese Funktion ermöglicht die Anpassung von Blickwinkel, Helligkeit und Farbton nach Ihren Wünschen.

4.4.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu MAGICBright zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/@]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Benutzerdef.: Passen Sie den Kontrast und die Helligkeit nach Bedarf an.
- Standard: Damit erzielen Sie eine Bildqualität, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder für das Internet geeignet ist.
- Game: Damit erzielen Sie eine Bildqualität, die für Spiele geeignet ist, die viele grafische Effekte und dynamische Bewegungen beinhalten.
- Kino: Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schärfe wie beim Fernsehen. Video- und DVD-Inhalte werden optimal wiedergegeben.
- Optimalkontrast: Durch die automatische Kontrasteinstellung ist die Helligkeit besonders ausgewogen.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Mit MAGICAngle können Sie Einstellungen konfigurieren, um eine optimale Bildqualität für unterschiedliche Blickwinkel zu erzielen.




- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGIC Color aktiviert ist.

Diese Funktion ermöglicht die Anpassung von Blickwinkel, Helligkeit und Farbton nach Ihren Wünschen.

4.5.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu MAGICAngle zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/☑]. Das folgende Fenster wird angezeigt.





- Aus (1): Wählen Sie diese Option für eine Position frontal vor dem Gerät.
- Zurücklehnmodus1 ②: Wählen Sie diese Option für einen Betrachtungsstandort, der etwas niedriger als das Gerät liegt.
- Zurücklehnmodus2 ③: Wählen Sie diese Option für einen Betrachtungsstandort, der unter dem Modus Zurücklehnmodus1 liegt.
- Stehmodus 4: Wählen Sie diese Option für einen Betrachtungsstandort, der höher als das Gerät liegt.
- Seitenmodus 5: Wählen Sie diese Option für seitliche Betrachtungswinkel.
- Gruppenbetracht.: Wählen Sie diese Option, wenn es mehrere Betrachter mit den Positionen ①, ④ und ⑤ gibt.

4

Bildschirmkonfiguration

- Benutzerdef.: Zurücklehnmodus1 wird standardmäßig angewendet, wenn Benutzerdef. ausgewählt ist.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [宀/❷].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

4

Bildschirmkonfiguration

4.6 Grob

Passt die Bildschirmaktualisierungsrate an.



Nur im **Analog**-Modus verfügbar.

4.6.1 Anpassen von Grob

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Grob zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie Grob mit der Taste [▲/▼] an.

Bildschirmkonfiguration

4.7 Fein

Führen Sie eine Feineinstellung des Bildschirms aus, um ein ansprechendes Bild zu erhalten.



Nur im **Analog**-Modus verfügbar.

4.7.1 Anpassen von Fein

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu BILD zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Fein zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie Fein mit der Taste [▲/▼] an.

Passt den Farbton des Bildschirms an. Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG Color ist eine neue Technologie zur Bildqualitätsverbesserung, die von Samsung selbst entwickelt wurde. Sie liefert lebendige, natürliche Farben ohne Verschlechterung der Bildqualität.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICAngle aktiviert ist.

5.1.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Drücken Sie am Gerät [**MENU**].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu FARBE zu navigieren, und drücken Sie dann [♬/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu MAGICColor zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Aus: Deaktiviert MAGICColor.
- Demo: Vergleicht den normalen Bildschirmmodus mit dem
 MAGICCOlor-Modus.
- Vollständig: Erzielt eine natürliche Bildqualität für alle Bereiche mit Fleischfarben.
- Intelligent: Verstärkt die Farbsättigung für alle Bereiche mit Ausnahme der Fleischfarben.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

5.2 Rot

Passt den Wert der Farbe Rot im Bild an. (Bereich: 0~100)


Ein höherer Wert erhöht die Intensität der Farbe.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICColor im Vollständig- oder Intelligent-Modus ist.

5.2.1 Konfigurieren von Rot

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu FARBE zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Rot zu navigieren, und drücken Sie dann [☐,/☑]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie Rot mit der Taste [▲/▼] an.

5.3 Grün

Passt den Wert der Farbe Grün im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert erhöht die Intensität der Farbe.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICColor im Vollständig- oder Intelligent-Modus ist.

5.3.1 Konfigurieren von Grün

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Grün zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie Grün mit der Taste [▲/▼] an.

5.4 Blau

Passt den Wert der Farbe Blau im Bild an. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert erhöht die Intensität der Farbe.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICColor im Vollständig- oder Intelligent-Modus ist.

5.4.1 Konfigurieren von Blau

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Blau zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/↩]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Passen Sie Blau mit der Taste [▲/▼] an.

5.5 Farbtemp.

Stellen Sie die allgemeine Farbtemperatur des Bilds ein.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 ^{SAMSUNG}Color im Vollständig- oder Intelligent-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 MAGICAngle aktiviert ist.

5.5.1 Konfigurieren der Einstellungen für die Farbtemp.

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu FARBE zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Farbtemp. zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/☑]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Kalt 2: Stellt die Farbtemperatur auf kühler als Kalt 1 ein.
- Kalt 1: Stellt die Farbtemperatur auf kühler als im Normal-Modus ein.
- Normal: Verwendet die Standardfarbtemperatur.
- Warm 1: Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als im Normal-Modus ein.
- Warm 2: Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als Warm 1 ein.
- Benutzerdef.: Passt die Farbtemperatur an.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

5.6 Gamma

Einstellen der Helligkeit im mittleren Bereich (Gamma) des Bilds.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICAngle aktiviert ist.

5.6.1 Konfigurieren von Gamma

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **FARBE** zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Gamma zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/⊕].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

Größenänderung oder Verschieben der Anzeige

6.1 H-Position und V-Position

H-Position: Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.

V-Position: Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.



Nur im Analog-Modus verfügbar.

6.1.1 Konfigurieren von H-Position und V-Position

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu GRÖßE & POSITION zu navigieren, und drücken Sie dann [☎/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu H-Position oder V-Position zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.





4 Drücken Sie [▲/▼], um H-Position oder V-Position zu konfigurieren.

Größenänderung oder Verschieben der **Anzeige**

6.2 Bildgröße

Ändern des Bildformats.

6.2.1 Ändern des Bild-Bildgrößes

- Drücken Sie am Gerät [MENU].
- Drücken Sie [▲/▼], um zu GRÖßE & POSITION zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- Drücken Sie [▲/▼], um zu Bildgröße zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Auto: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle an.
- Breit: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.



- 4:3: Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an.
- Breit: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.
- Bildanpassung: Zeigt das Bild mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne es abzuschneiden.
 - - Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.
 - Ein digitales Ausgabegerät ist über das DVI/DP-Kabel angeschlossen.
 - Das Eingangssignal ist 480p, 576p, 720p, 1080i oder 1080p.
- Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste $[\Box/\Theta]$.
- Die gewählte Option wird aktiviert.

Größenänderung oder Verschieben der Anzeige

6.3 H-Position (Menü) und V-Position (Menü)

H-Position (Menü): Verschiebt die Menü-Position nach links oder rechts.

V-Position (Menü): Verschiebt die Menü-Position nach oben oder unten.

6.3.1 Konfigurieren von H-Position (Menü) und V-Position (Menü)

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu GRÖßE & POSITION zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu H-Position (Menü) oder V-Position (Menü) zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.





4 Drücken Sie [▲/▼], um H-Position (Menü) oder V-Position (Menü) zu konfigurieren.

7.1 Reset

Setzt alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.

7.1.1 Initialisieren von Einstellungen (Reset)

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Reset zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.





- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/⊕].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.2 Sprache

Hiermit können Sie die Menüsprache festlegen.



- Die Änderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenü übernommen.
- Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs übernommen.

7.2.1 Ändern der Sprache

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Sprache** zu navigieren, und drücken Sie dann [☐/☑]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie [▲/▼], um zu der gewünschten Sprache zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.3 AutoAbschaltung

Aktiviert oder deaktiviert den Abschalttimer, der das Gerät automatisch ausschaltet.

7.3.1 Konfigurieren von AutoAbschaltung

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu AutoAbschaltung zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Aus: Deaktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet wird.
- Ein: Aktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.4 Abschalttimerwert

Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerät wird nach der festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.



Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn für AutoAbschaltung Ein ausgewählt ist.

7.4.1 Konfigurieren von Abschalttimerwert

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Abschalttimerwert** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



4 Drücken Sie [▲/▼], um Abschalttimerwert zu konfigurieren.

7.5 PC/AV-Modus

Stellen Sie den **PC/AV-Modus** auf **AV** ein. Das Bild wird vergrößert. Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Film ansehen.



PC/AV-Modus ist nur im Digital-Modus verfügbar.

7.5.1 Konfigurieren von PC/AV-Modus

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu PC/AV-Modus zu navigieren, und drücken Sie dann [♠/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.6 Tasten-Wdh.-Zeit

Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedrückt wird.

7.6.1 Konfigurieren von Tasten-Wdh.-Zeit

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Tasten-Wdh.-Zeit zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Für Beschleunigung kann 1 s oder 2 s gewählt werden. Wenn Keine Wiederh. ausgewählt ist, wird ein Befehl beim Drücken einer Taste nur einmal ausgelöst.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.7 Benutzerd. Taste

So können Sie Benutzerd. Taste anpassen.

7.7.1 Konfigurieren von Benutzerd. Taste

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu **SETUP & RESET** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Benutzerd. Taste zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- SAMSUNG Angle SAMSUNG Bright Bildgröße
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/⊕].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.8 Autom. Quelle

Aktivieren Sie Autom. Quelle.

7.8.1 Konfigurieren von Autom. Quelle

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Autom. Quelle zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Auto: Die Eingangsquelle wird automatisch erkannt.
- Manuell: Zur manuellen Auswahl der Eingangsquelle.
- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/④].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.9 Anz. dauer

Legt fest, dass das On-Screen-Display (OSD)-Menü automatisch ausgeblendet wird, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde.

Anz. dauer kann zur Festlegung der Zeit verwendet werden, nach der das OSD-Menü ausgeblendet werden soll.

7.9.1 Konfigurieren von Anz. dauer

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu Anz. dauer zu navigieren, und drücken Sie dann [□/④]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [宀/↩].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7.10 Transparenz-Menü

Einstellen der Transparenz für die Menüfenster:

7.10.1 Ändern des Transparenz-Menü

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu SETUP & RESET zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/@].
- 3 Drücken Sie [▲/▼], um zu **Transparenz-Menü** zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/❷]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [▲/▼], um zur gewünschten Option zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste [□/⊕].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

Menü INFORMATIONEN u.a.

8.1 INFORMATIONEN

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung an.

8.1.1 Anzeigen von INFORMATIONEN

- 1 Drücken Sie am Gerät [MENU].
- 2 Drücken Sie [▲/▼], um zu INFORMATIONEN zu navigieren. Die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung wird angezeigt.





Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

8.2 Konfigurieren von Helligkeit auf dem Startbildschirm

Wenn kein On Screen Display (OSD)-Menü zur Verfügung steht, können Sie die Helligkeit mit der Taste [①] auf dem Startbildschirm anpassen.

1 Drücken Sie die Taste [♠], wenn der Startbildschirm angezeigt wird. Das folgende Fenster wird angezeigt.



2 [Passen Sie die Helligkeit mit der Taste [▲/▼] an.

Installieren der Software

9.1 Natural Color

9.1.1 Was ist Natural Color?

Eine der Schwierigkeiten bei der Verwendung eines PCs besteht darin, dass die auf dem Bildschirm angezeigten Farben von den Farben gedruckter Bilder oder von denen abweichen, die über einen Scanner oder eine Digitalkamera zugeführt werden. Bei Natural Color handelt es sich um ein Farbverwaltungssystem, das von Samsung Electronics entwickelt wurde, um dieses Problem zu lösen. Diese Software kann nur in Verbindung mit Samsung-Produkten eingesetzt werden. Sie können damit die auf dem Bildschirm angezeigten Farben einstellen und an die Farben der Druckbilder anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe des Programms (F1).

Natural Color wird online angeboten. Sie können diese Funktion von der nachfolgenden Website herunterladen und installieren;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Installieren der Software

9.2 MultiScreen



Mit MultiScreen können Sie den Monitor in verschiedene Bereiche unterteilen.

9.2.1 Installieren der Software

- 1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
- 2 Wählen Sie das Installationsprogramm für "MultiScreen".



- 3 Wenn der Installations-Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf [Next (Weiter)].
- 4 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Die Software kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht neu starten.
- Das "MultiScreen"-Symbol wird möglicherweise nicht angezeigt. Dies hängt vom Computersystem und der Spezifikation des Monitors ab.
- Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, drücken Sie auf "F5".

Einschränkungen und Probleme bei der Installation (MultiScreen)

Die Installation von "MultiScreen" wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

Betriebssystem

"Betriebssystem"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32 Bit"
- "Windows 7 32Bit"



Für "MultiScreen" werden Betriebssysteme ab "Windows 2000" empfohlen.

"Hardware"

- Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
- Festplatte: Mindestens 60 MB verfügbar

Installieren der Software

9.2.2 Entfernen der Software

Klicken Sie auf [Start], und wählen Sie den Befehl [Settings (Einstellungen)]/[Control Panel (Systemsteuerung)] aus. Doppelklicken Sie dann auf Add or Remove Programs (Software).

Wählen Sie in der Liste "MultiScreen" aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Add/Delete (Hinzufügen/Entfernen)].

10.1 Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter

10.1.1 Testen des Geräts



Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Funktion für den Gerätetest verwenden.

Wenn sich der Bildschirm ausschaltet und die Betriebsanzeige blinkt, obwohl das Gerät ordnungsgemäß an einem PC angeschlossen ist, führen Sie eine Selbstdiagnose durch.

- 1 Schalten Sie den PC und das Gerät aus.
- 2 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab.
- 3 Einschalten des Geräts.
- 4 Wenn die Meldung "Signalkabel prüfen" angezeigt wird, funktioniert das Gerät normal.



Wenn der Bildschirm leer bleibt, überprüfen Sie das Computersystem, die Videokarte und das Kabel.

10.1.2 Überprüfen von Auflösung und Frequenz

In einem Modus, der die unterstützte Auflösung übersteigt (siehe "11.3 Tabelle der Standardsignalmodi"), wird für kurze Zeit die Meldung **ungeeign. Modus** angezeigt.

10.1.3 Überprüfen Sie folgenden Punkte.

Installationsproblem (PC-Modus)		
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen. (Siehe "3.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")	

Bildschirmproblem		
Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. (Siehe "3.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")	



Bildschirmproblem			
Die Meldung "Signalkabel prüfen" wird angezeigt.	Prüfen Sie, ob das Kabel richtig am Gerät angeschlossen ist. (Siehe "3.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")		
	Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.		
"Die Meldung " ungeeign. Modus " wird angezeigt.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt.		
	Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardsignalmodi (seite 106).		
Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zum Gerät (siehe "3.2 Anschließen und Verwenden eines PCs").		
Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.	Passen Sie Grob (seite 73) und Fein (seite 74) an.		
	Entfernen Sie alle Zubehörteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.		
	Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein. (Siehe "11.1 Allgemein")		
Das Bild ist verwackelt oder zittert.	Prüfen Sie, ob sich Auflösung und Frequenz des		
Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.	PCs innerhalb des Auflösungs- und Frequenzbereichs befinden, der mit dem Gerät kompatibel ist. Ändern Sie erforderlichenfalls die Einstellungen entsprechend der Tabelle für Standardsignalmodi (seite 106) in diesem Handbuch und dem Menü INFORMATIONEN des Geräts.		
Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.	Passen Sie Helligkeit (seite 67) und Kontrast (seite 68) an.		
Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.	Ändern Sie die Einstellungen für FARBE . (Siehe "Konfigurieren des Farbtons")		
Die Farben auf dem Bildschirm haben einen Schatten und sind verzerrt.	Ändern Sie die Einstellungen für FARBE . (Siehe " Konfigurieren des Farbtons")		
Die weiße Farbe wird nicht korrekt angezeigt.	Ändern Sie die Einstellungen für FARBE . (Siehe " Konfigurieren des Farbtons")		



Bildschirmproblem			
Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt un	Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus.		
die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.	Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.		

Tonproblem		
Kein Ton.	Überprüfen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstärke.	
	Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.	
Die Lautstärke ist zu niedrig.	Stellen Sie die Lautstärke ein.	
	Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihrer PC-Soundkarte oder des Softwareprogramms ein.	

Probleme mit dem Anzeigegerät		
Beim Starten des PCs ertönt ein Signalton.	Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertönt, während Ihr PC startet, führen Sie eine Wartung Ihres PCs durch.	



10.2 F&A

Frage	Antwort
Wie kann ich die Frequenz ändern?	 Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein. Windows XP: Öffnen Sie Systemsteuerung → Darstellung und Designs → Anzeige → Einstellungen → Erweitert → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows ME/2000: Öffnen Sie Systemsteuerung → Anzeige → Einstellungen → Erweitert → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows Vista: Öffnen Sie Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassen → Anzeigeeinstellungen → Erweiterte Einstellungen → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows 7: Öffnen Sie Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Bildschirmauflösung → Erweiterte Einstellungen → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.



Frage	Antwort
Wie wird die Auflösung eingestellt?	 Windows XP: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Designs → Anzeige → Einstellungen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows ME/2000: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Anzeige → Einstellungen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows Vista: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Anzeigeeinstellungen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows 7: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Auflösung anpassen und passen Sie die Auflösung an.
Wie aktiviere ich den Energiesparmodus?	 Windows XP: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Designs → Anzeige → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	 Windows ME/2000: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Anzeige → Bildschirmschonereinstellugen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	 Windows Vista: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	Windows 7: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.



Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.

11.1 Allgemein

Modellname		TS190C	TS220C	TS240C	
Display	Größe	19 Zoll (48 cm)	21,5 Zoll (55 cm)	24 Zoll (61 cm)	
	Anzeigebereich	408,2 mm (B) x 255,2 mm (H)	476,6 mm (B) x 268,1 mm (H)	518,4 mm (B) x 324,0 mm (H)	
Synchronisierung	Horizontalfrequenz	30 – 81kHz			
	Vertikalfrequenz	56 – 75Hz			
Bildschirmfarben		16,7 Millionen			
Auflösung	Optimale Auflösung	1440 x 900 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1200 bei 60Hz	
	Maximale Auflösung	1440 x 900 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1200 bei 60Hz	
Maximaler Pixeltakt		137MHz (Analog, Digital)	164MHz (Analog, Digital)	164MHz (Analog, Digital)	
Stromversorgung		Dieses Gerät benötigt 100 bis 240 V. Sehen Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts nach, da die Standardspannung von Land zu Land unterschiedlich sein kann.			
Signalanschlüsse		RGB IN (D-Sub)-Ans	schluss, DVI-Anschlus	S	
Serverstecker		LAN			
USB		USB 2.0 x 6 (Downstream)			
Abmessungen (B × H × T) / Gewicht	mit Standfuß	443,0 × 416,8 ×227,0 mm / 4,4 kg	513,0 × 424,1 × 227,0 mm / 4,9 kg	560,0 × 444,3 × 227,0 mm / 5,3 kg	
	ohne Standfuß	443,0 × 301,9 × 49,5 mm / 3,2 kg	513,0 × 317,0 × 50,0 mm / 3,6 kg	560,0 × 374,0 × 50,0 mm / 4,0 kg	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	Temperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F),			
Aufbewahrung		Luftfeuchtigkeit: 10 % - 80 %, nicht kondensierend			
		Temperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F),			
		Luftfeuchtigkeit: 5 %	5 – 95 %, nicht konder	nsierend	

11

Technische Daten

Modellname	TS190C	TS220C	TS240C	
Plug & Play	Dieser Monitor kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen optimiert. Die Installation des Monitors wird automatisch durchgeführt. Sie können die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.			
Bildschirmpunkte (Pixel)	Bedingt durch das Herstellungsverfahren dieses Geräts wird ca. 1 Pixel pro Million (1 ppm) auf dem LCD-Display heller oder dunkler dargestellt. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.			
VESA (V x H)	100 mm x 100 mm			



Unangekündigte Änderungen der oben genannten technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.



Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

11.2 Energiesparmodus

Mit der Energiesparfunktion des Geräts wird der Stromverbrauch des Geräts gesenkt, indem der Bildschirm ausgeschaltet wird und die Farbe der Netz-LED wechselt, wenn das Gerät über einen angegebenen Zeitraum nicht verwendet wird. Der Strom wird im Energiesparmodus nicht ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Der Energiesparmodus steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an einen PC mit in einer Energiesparfunktion angeschlossen ist.

Energiesparmodus	Normaler Betrieb	Energiesparmodus	Ausschalten (Netztaster aus)	Ausschalten (Netzschalter aus)
Stromversorgungsanzeige	Ein	Aus	Aus	Aus
\	TS190C : Weniger als 45 W			
Leistungsaufnahme	TS220C : Weniger als 50 W	Weniger als 1,8 W	Weniger als 1,8 W	0 W
	TS240C : Weniger als 55 W			



- Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die Einstellungen geändert werden, unterschiedlich sein.
- Um den Stromverbrauch auf 0 Watt zu senken, schalten Sie den Schalter am Netzteil aus, oder entfernen Sie das Stromkabel. Achten Sie darauf, das Netzkabel abzuziehen, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Wenn Sie den Stromverbrauch auf 0 Watt reduzieren möchten, der Netzschalter jedoch nicht verfügbar ist, ziehen Sie das Netzkabel heraus.

11.3 Tabelle der Standardsignalmodi



- Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Daher kann eine andere als die angegebene Auflösung die Bildqualität verschlechtern. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, die für die Bildschirmgröße Ihres Geräts angegebene optimale Auflösung zu wählen.
- Überprüfen Sie die Frequenz, wenn Sie einen (an einen PC angeschlossenen) CDT-Monitor gegen einen LCD-Monitor austauschen. Wenn der LCD-Monitor eine Frequenz von 85 Hz nicht unterstützt, stellen Sie die vertikale Frequenz mithilfe des CDT-Monitors auf 60 Hz ein, bevor Sie den LCD-Monitor anschließen.

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgeführt ist, von Ihrem PC übertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus überträgt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

TS190C

Auflösung	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisatio nspolarität (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Auflösung	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisatio nspolarität (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

TS220C

Auflösung	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisatio nspolarität (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Auflösung	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisatio nspolarität (H/V)
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

TS240C

Auflösung	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisatio nspolarität (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+

Auflösung	Horizontalfreq uenz (kHz)	Vertikalfreque nz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisatio nspolarität (H/V)
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-



Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natürlich. Die Wiederholfrequenz wird als "vertikale Frequenz" oder "Bildwiederholrate" bezeichnet und in Hz angegeben.

Kontakt zu SAMSUNG WORLDWIDE



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an das SAMSUNG-Kundendienstcenter.

NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca	
		http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	

LATIN AMERICA			
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
	From mobile 02-482 82 00		
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com	
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com	
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com	
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com	
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com	
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com	

	EUROPE	
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and S Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline: 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline: 80111-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+30)210 6897691	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (808207267)	http://www.samsung.com

	EUROPE			
RUMANIA	From landline: 08010-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com		
	From landline & mobile : (+40)21 206 01 10			
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com		
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG	http://www.samsung.com		
	(0800-726 786)			
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF	http://www.samsung.com/ch		
	0.08/min)	http://www.samsung.com/ch_fr (French)		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com		
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com		
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com		

	CIS	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
		http://www.samsung.com/
		ua_ru

	CIS	
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC			
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com	
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk	
		http://www.samsung.com/ hk_en/	
INDIA	1800 1100 11	http://www.samsung.com	
	3030 8282		
	1800 3000 8282		
	1800 266 8282		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com	
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com	
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel		
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe		
	02-5805777		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com	
	02-689-3232		
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com	
	0266-026-066		
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com	

	MIDDIE EAST	
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com

	MIDDIE EAST	
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

	AFRICA	
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Ordnungsgemäße Entsorgung

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Gerät



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung zeigt an, dass die Batterie dieses Geräts nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Grenzwerten.

Die in diesem Gerät verwendete Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Zerlegen, zerbrechen und bohren Sie die Batterie nicht an. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wird die Abfallsammelstelle die geeigneten Maßnahmen zum Recycling und zur Verarbeitung des Geräts und somit auch der Batterie ergreifen.

Terminologie

OSD(On Screen Display)

Ein On Screen Display (OSD) ermöglicht die Konfiguration von Einstellungen zur Optimierung der Bildqualität. Sie können damit Helligkeit, Farbton, Größe und viele andere Bildschirmeinstellungen mithilfe von auf dem Bildschirm angezeigten Menüs ändern.

Grob

Grob bezieht sich auf die Frequenz der Funkwellen pro Sekunde. Eine höhere Frequenz sendet eine größere Menge an Daten, wird jedoch stärker reflektiert. Eine niedrigere Frequenz durchdringt Hindernisse leichter und kann größere Entfernungen abdecken, überträgt jedoch eine kleinere Menge an Daten. Das Grob-Menü ermöglicht die manuelle Einstellung der Frequenz, um die optimale Bildqualität zu erhalten. Passen Sie "Grob" gemäß der Tabelle mit Standardsignalmodi (seite 106) je nach den technischen Daten Ihres Geräts an, um von einer höheren Bildqualität zu profitieren.

Gamma

Das Gamma-Menü passt die Graustufen, welche die Mitteltöne auf dem Bildschirm darstellen, an. Eine Änderung der Helligkeit wirkt sich auf den ganzen Bildschirm aus, während die Änderung von Gamma nur die mittlere Helligkeit verstärkt.

Graustufen

Die Stufen beziehen sich auf die unterschiedliche Farbintensität bei der Änderung von Farben von dunkleren zu helleren Bereichen auf dem Bildschirm. Änderungen der Helligkeit des Bildschirms werden durch Schwarzweißwerte ausgedrückt, und Graustufen bezieht sich auf den mittleren Bereich zwischen Schwarz und Weiß. Bei einer Änderung der Graustufen durch Gamma-Anpassung verändert sich die mittlere Helligkeit auf dem Bildschirm.

Abtastrate

Abtastrate oder Bildwiederholrate bezieht sich auf auf die Frequenz, mit der der Bildschirm aktualisiert wird. Bei der Aktualisierung werden Bildschirmdaten übertragen, sodass ein Bild entsteht. Die Aktualisierung ist jedoch für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die Anzahl der Bildschirmaktualisierungen wird als Abtastrate bezeichnet und in Hz gemessen. Einer Abtastrate von 60 Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm 60 mal pro Sekunde aktualisiert. Die Bildschirmabtastrate hängt von der Leistungsfähigkeit der Grafikkarten in Ihrem PC und vom Bildschirm ab.

Horizontalfrequenz

Auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen oder Bilder bestehen aus zahlreichen Bildpunkten (Pixel). Die Pixel werden in horizontalen Linien übertragen, die dann vertikal angeordnet werden, um ein Bild zu erzeugen. Die horizontale Frequenz wird in kHz gemessen und gibt an, wie oft pro Sekunde

horizontale Zeilen übertragen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine horizontale Frequenz von 85 bedeutet, dass die horizontalen Linien, aus denen sich ein Bild zusammensetzt, 85.000 Mal pro Sekunde übertragen werden. Die horizontale Frequenz wird als 85 kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Ein Bild besteht aus zahlreichen horizontalen Linien. Die vertikale Frequenz wird in Hz gemessen und gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde durch die horizontalen Linien erzeugt werden können. Eine vertikale Frequenz von 60 bedeutet, dass ein Bild 60 Mal pro Sekunde übertragen wird. Die vertikale Frequenz wird auch als "Aktualisierungsrate" bezeichnet und beeinflusst das Flimmern des Bildschirms.

Auflösung

Die Auflösung ist die Anzahl der horizontalen Pixel und vertikalen Pixel, die der Bildschirm wiedergeben kann. Sie entspricht dem Grad der Anzeigegenauigkeit.

Eine höhere Auflösung zeigt eine größere Menge an Informationen auf dem Bildschirm an und eignet sich zur Durchführung mehrerer Aufgaben gleichzeitig.

Beispiel: Eine Auflösung von 1920 x 1080 besteht aus 1.920 horizontalen Pixeln (Horizontalfrequenz) und 1.080 vertikalen Linien (vertikale Auflösung).

Plug & Play

Die Plug & Play-Funktion ermöglicht den automatischen Austausch von Informationen zwischen Bildschirm und PC, um eine optimale Anzeige zu erzielen.

Der Monitor führt Plug & Play mit dem internationalen Standard VESA DDC aus.

Index

Abschalttimerwert 87 Allgemein 103 Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem SamsungKundendienstcenter 98 Anschließen und Verwenden eines PCs 59 Anzeigedauer 92 Autom Aus EinAus 86 Autom Quelle 91 Info zu "Zero Client" 29 INFORMATIONEN 94 Installieren 24 K Konfigurieren von Helligkeit auf dem Startbildschirm 94 Kontakt zu SAMSUNG WORLDWIDE 110
Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem SamsungKundendienstcenter 98 Anschließen und Verwenden eines PCs 59 Anzeigedauer 92 Autom Aus EinAus 86 Autom Ouelle 91
mit dem SamsungKundendienstcenter 98 Anschließen und Verwenden eines PCs 59 Anzeigedauer 92 Autom Aus EinAus 86 Autom Quelle 91 K Konfigurieren von Helligkeit auf dem Startbildschirm 94
Anzeigedauer 92 Autom Aus EinAus 86 Autom Quelle 91 K Konfigurieren von Helligkeit auf dem Startbildschirm 94
Autom Aus EinAus 86 Autom Ouelle 91 Konfigurieren von Helligkeit auf dem Startbildschirm 94
Autom Quelle 91
Autom Quelle 01
NUHAKI ZU SAMSUNG WUNLDWIDE I IU
Kontrast 68
В
Rautoilo 20
Reputzerd Taste 00
Bildgröße 82 MultiScreen 96
Blau 78
N
Natural Color 95
Copyright 2
Ordnungsgemäße Entsorgung 115
E
Energiesparmodus 105
P
PC/AVModus 88
F & A 101
Farbtemp 79
Fein 74 Reinigung 3
Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts 12
G Rot 76
Gamma 80
Grob 73
Grün 77 SAMSUNG MAGIC Angle 71
SAMSUNG MAGIC Bright 70
H SAMSUNG MAGIC Color 75
Helligkeit 67 Schärfe 69

Sicherheitshinweise 5

Index

Sprache 85

Т

Tabelle der Standardsignalmodi 106

TastenWdhZeit 89

Terminologie 116

TransparenzMenü 93

U

Überprüfen des Inhalts 18

٧

Verbinden des Geräts mit einem PC zur Nutzung von Zero Client 30

Verwenden von Zero Client 33

Vor dem Anschließen 58

Z

Zurücksetzen 84